CITIZEN®

Electronic Calculator

CITIZEN®

CT-612VII

Operation Instructions/Instrucciones de Operación
Instructions d'Utilisation/Instruções de Operação
Bedienungsanleitung/Istruzioni sul funzionamento
Instructies voor gebruik/操作说明/Operasi Pengajaran/
Instrukcja obsługi/Instruktion/Инструкции операции
Οδηγίες χρήσεωςتعليمات العمليات

1

CITIZEN®

CT-612VII

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.
6-1-12, TANASHI-CHO, NISHI-TOKYO-SHI, TOKYO 188-8511, JAPAN
e-mail: info3@ systems.citizen.co.jp
http://www.citizen-systems.co.jp
CITIZEN is a registered trade mark of CITIZEN WATCH CO., LTD., Japan.
CITIZEN es una marca registrada de CITIZEN WATCH CO., LTD., Japón.

2

ENGLISH

FEATURES:
1. Battery and solar powered calculator.
2. 12-digit FEM liquid crystal display.
3. Algebraic mode.
4. Floating or fixed decimal point operation.
5. Auto-power-off function.
6. 2 keys roll-over function.
7. Tax calculation.
8. Cost/Sell/Margin calculator.
9. 120 Steps check & correct function

KEY /SWITCH/SYMBOLS IDENTIFICATIONS

[ON/AC] : Power on/all clear key
[CE/C] : Clear entry key/Clear key
[M+] : Memory plus key
[M-] : Memory minus key
[MRC] : Memory recall key/clear key
[00] : Double zero key
[000] : Triple zero key
[√] : Square root key
[AUTO REPLAY] : Auto replay key
[CHECK →] : Step by step check key(forward a→b→c=d)
[CHECK ←] : Step by step check key(forward a←b←c=d)
[CORRECT 00→0] : Correction key/Shift-right key
[A 0 2 3 4 F] : Round-off/round-down/round-up switch
[t 5/4 ↴] : Decimal point setting switch

3

[M] : Memory loaded
[E] : Overflow-error
[SET %] : Set rate/Percent key
[TAX+] : Amount with tax
[TAX-] : Amount without tax
[TAX] : TAX
[TAX%] : Tax rate
[COST] : Amount of cost
[SELL] : Amount of sell
[MARGIN] : Percentage of profit

Español

CARACTERÍSTICAS:
1. Calculadora solar/pilas de sobremesa
2. Pantalla de cristal líquido de 12 dígitos
3. Modo algebraico
4. Operación del punto decimal fijo o flotante
5. Función de apagado automático
6. Función de alternar 2 teclas
7. Cálculo de impuestos
8. Cálculo de costo/venta/margen
9. Revisión y corrección de las 120 últimas operaciones

IDENTIFICACIONES DE SIMBOLOS DE TECLLA / SELECTOR/PANTALLA:

[ON/AC] : Tecla de encendido/borrar todo
[CE/C] : Tecla de borrar ingreso de dato/borrar
[M+] : Tecla de memoria positiva
[M-] : Tecla de memoria negativa
[MRC] : Tecla de recobrar/borrar memoria

4

[00] : Tecla de doble cero
[000] : Tecla triple cero
[√] : Tecla de raíz cuadrada
[AUTO REPLAY] : Tecla de regreso automatico
[CHECK →] : Tecla de revision (a→b→c=d).
[CHECK ←] : Tecla de revision (a←b←c=d)
[CORRECT 00→0] : Tecla de correccion/Tecla de desplazamiento hacia derecha
[A 0 2 3 4 F] : Selector de redondeo apagado / hacia abajo / hacia arriba
[t 5/4 ↴] : Selector de ajuste del punto decimal
[M] : Memoria cargada
[E] : Error de desbordamiento
[SET %] : Ajustar taza/Tecla de porcentaje
[TAX+] : Monto con impuesto
[TAX-] : Monto sin impuesto
[TAX] : Impuesto
[TAX%] : Taza del impuesto
[COST] : Monto del costo
[SELL] : Monto de venta
[MARGIN] : Porcentaje de ganancia

Français

CARACTÉRISTIQUES :
1. Calculatrice de bureau a double alimentation pile et solaire
2. Affichage a cristaux liquide FEM 12 chiffres
3. Mode algebrique
4. Operation a point decimal flottant ou fixe
5. fonction arret automatique
6. fonction roll-over a 2 touches

5

7. calcul des taxes
8. calcul automatique de cout/vente/marge
9. capacite de memorisation de 120 operations avec fonction control et correction

IDENTIFICATIONS DE TOUCHE/INTERRUPTEUR/ SYMBOLES D'AFFICHAGE :

[ON/AC] : Marche/touche tout effacer
[CE/C] : Touche d'effacement d'entrée/Touche effacer
[M+] : Touche mémoire plus
[M-] : Touche mémoire moins
[MRC] : Touche de rappel de mémoire/touche effacer
[00] : Touche double zéro
[000] : Touche triple zéro
[√] : Touche de Racine carrée
[AUTO REPLAY] : Touche rapple automatique
[CHECK →] : Touche controle (a→b→c=d).
[CHECK ←] : Touche controle (a←b←c=d)
[CORRECT 00→0] : Touche correction/Touche de décalage droit.
[A 0 2 3 4 F] : Commutateur d'arrondi au plus près/arrondi par défaut/arrondi par excès
[t 5/4 ↴] : Commutateur de paramétrage du point décimal
[M] : Mémoire chargée
[E] : Erreur de dépassement de capacité
[SET %] : Taux/Touche de pourcentage
[TAX+] : Montant avec taxes
[TAX-] : Montant sans taxes
[TAX] : TAXES
[TAX%] : Taux de taxes
[COST] : Montant du coût

6

[SELL] : Montant de vente
[MARGIN] : Pourcentage de profit

Português

CARACTERÍSTICAS
1. Calculadora solar/pilhas de secretária
2. Visor de cristal líquido de 12 dígitos
3. Modo algebraico
4. Operação de ponto decimal fixo ou flutuante.
5. Função de auto-power-off (desligamento automático).
6. Função de rolamento de 2 teclas.
7. Cálculo de taxa.
8. Cálculo de Custo/Venda/Margem
9. 120 Funções de checagem e correção

IDENTIFICAÇÃO DE SÍMBOLOS DE TECLA / INTERRUPTOR / EXIBIDOR

[ON/AC] : Tecla de ligar e limpar
[CE/C] : Limpar a tecla de entrada/tecla de Limpeza
[M+] : Tecla de memória mais.
[M-] : Tecla de memória menos
[MRC] : Tecla de regresso/tecla de limpeza
[00] : Tecla de zero duplo
[000] : Tecla de zero tríplo
[√] : Tecla de raíz ao quadrado
[AUTO REPLAY] : Tecla de repetição automatica.
[CHECK →] : Tecla de verificar cado cálculo (a→b→c=d).
[CHECK ←] : Tecla de verificar cado cálculo (a←b←c=d)
[CORRECT 00→0] : Tecla de correção/Tecla de memória mais.

7

[A 0 2 3 4 F] : Interruptor de finalizar, parar e juntar.
[t 5/4 ↴] : Interruptor de ponto decimal
[M] : Memória carregada
[E] : Erro de excesso
[SET %] : Estabelecer a taxa/Tecla percentual
[TAX+] : Quantidade mais taxa
[TAX-] : Quantidade menos taxa
[TAX] : TAXA
[TAX%] : Percentual da taxa
[COST] : Total de custo
[SELL] : Total de venda
[MARGIN] : Porcentagem do benefício

Deutsch

MERKMALE:
1. Mit Batterie und Solarbatterie betriebener Taschenrechner.
2. 12stellige FEM-Flüssigkristallanzeige.
3. Algebra-Modus.
4. Berechnung mit gleitendem und festem Dezimalkomma.
5. Automatische Ausschaltfunktion.
6. 2 Tasten für die Wendefunktion.
7. Steuerberechnung.
8. Berechnung der Kosten/des Verkaufs/der Gewinnspanne.
9. 120 Check und Correctfunktion

TASTEN/SCHALTER/SYMBOLE IN DER ANZEIGE:

[ON/AC] : Einschalten/Taste zum Löschen
[CE/C] : Eingabe löschen/Löschtaste
[M+] : Speicher-Plus-Taste

8

[M-] : Speicher-Minus-Taste
[MRC] : Memory recall key/clear key
[00] : Doppelnull-Taste
[000] : Dreifache Nulltaste
[√] : Wurzelzeichen
[AUTO REPLAY] : Taste zur automatischen wiederholung.
[CHECK →] : Prüef taste (a→b→c=d).
[CHECK ←] : Prüef taste (a←b←c=d)
[CORRECT 00→0] : Korrektur taste/Taste zum Verschieben nach rechts
[A 0 2 3 4 F] : Aufrunden/abrunden
[t 5/4 ↴] : Dezimalkomma
[M] : Speicher geladen
[E] : Überlauffehler
[SET %] : Steuersatz eingeben/Prozentsatz
[TAX+] : Betrag mit Steuer
[TAX-] : Betrag ohne Steuer
[TAX] : Steuer
[TAX%] : Steuersatz
[COST] : Kostenbetrag
[SELL] : Verkaufsbetrag
[MARGIN] : Prozentsatz des Profits

Italiano

CARATTERISTICHE:
1. Calcolatrice da tavolo alimentata a batterie e ad energia solare.
2. Schermo a cristalli liquidi FEM a 12 cifre.
3. Modo algebrico.
4. Operazioni con punto decimale fisso o mobile.
5. Funzione di spegnimento automatico.

9

6. Funzione roll-over a 2 tasti.
7. Calcolo delle imposte.
8. Calcolo di spesa/vendita/profitto.
9. 120 Funzionedi verifica e correzione

TASTO/SELETTORE/ SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI SULLO SCHERMO:

[ON/AC] : Tasto Accensione/cancella tutto
[CE/C] : Tasto Cancella immissione/Cancella
[M+] : Tasto memoria più
[M-] : Tasto memoria meno
[MRC] : Tasto richiamo/cancellazione memoria
[00] : Tasto doppio zero
[000] : Driedubbele nul toets
[√] : Tasto radice quadrata
[AUTO REPLAY] : Ripetizone automatica del processo di calcolo.
[CHECK →] : Verificare I passi del processo di calcolo uno per uno. (a→b→c=d).
[CHECK ←] : Verificare I passi del processo di calcolo uno per uno. (a←b←c=d)
[CORRECT 00→0] : Tasto correzione/Verschuif-rechts toets.
[A 0 2 3 4 F] : Selettore arrotonda/arrotonda per difetto / arrotonda per eccesso
[t 5/4 ↴] : Selettore impostazione punto decimale
[M] : Memoria caricata
[E] : Errore overflow (numero troppo grande)
[SET %] : Imposta tasso/Tasto percentuale
[TAX+] : Quantità con imposta
[TAX-] : Importo senza imposta
[TAX] : IMPOSTA

10

[TAX%] : Tasso di imposta
[COST] : Importo spesa
[SELL] : Importo vendita
[MARGIN] : Percentuale di profitto

Nederlands

KENMERKEN:
1. Rekenmachine werkt op zonne-energie of batterij.
2. 12-cijferig FEM vloeibare-kristallen scherm.
3. Algebra stand.
4. Niet permanente en vaste decimalen punt werking.
5. Automatische stroomafsluiting
6. 2 toetsen verlenging functie.
7. Belasting berekening.
8. Prijs/Verkoop/Winstmarge berekening.
9. 120 Functie nakijken en correctie

TOETSEN/SCHAKELAARS/WEERGAVEN TEKENS INDENTIFICATIE:

[ON/AC] : Stroom aan/alles wissen toets
[CE/C] : Wis invoer toets/Wis toets
[M+] : Geheugen plus toets
[M-] : Geheugen min toets
[MRC] : Geheugen oproep toets/wis toets
[00] : Dubbel nul toets
[000] : Driedubbele nul toets
[√] : Wortel toets
[AUTO REPLAY] : Snel opnieuw display van rekenproces.
[CHECK →] : Volgens calculatieproces stapsgewijs nakijken (a→b→c=d).

11

[CHECK ←] : Volgens calculatieproces stapsgewijs nakijken (a←b←c=d)
[CORRECT 00→0] : Correctie/Verschuif-rechts toets
[A 0 2 3 4 F] : Afronden / afronden-beneden / afronde n-boven schakelaar
[t 5/4 ↴] : Decimale punt instelling schakelaar
[M] : Geheugen opgeladen
[E] : Overvloei fout
[SET %] : Waarde instellen/Percentage toets
[TAX+] : Hoeveelheid met belasting
[TAX-] : Hoeveelheid zonder belasting
[TAX] : Belasting
[TAX%] : Belastingspercentage
[COST] : Hoeveelheid kosten
[SELL] : Hoeveelheid verkoop
[MARGIN] : Winstpercentage

中文

特色：
1. 电池与太阳能电源计算器
2. 12 位数 FEM 液晶屏幕
3. 代数模式
4. 浮点或固定小数字数处理
5. 自动关闭电源功能
6. 二键变换功能
7. 税賦计算
8. 成本 / 銷售額 / 獲利率計算
9. 120 步查数计算功能

12

按键 / 开关 / 符号定义：

[ON/AC] : 电源开关 / 全部清除
[CE/C] : 清除前次输入值键/清除键
[M+] : 记忆累加计算键
[M-] : 记忆累减计算键
[MRC] : 显示记忆累计总合 / 清除记忆键
[00] : 二零键
[000] : 三零键
[√] : 平方根键
[AUTO REPLAY] : 快速重复显示计算的过程
[CHECK →] : 根据计算过程一步一步检查 (a→b→c=d).
[CHECK ←] : 根据计算过程一步一步检查 (a←b←c=d)
[CORRECT 00→0] : 按移位键来删除最后输入的数字/右移键
[A 0 2 3 4 F] : 指定小数字数/减少小数字数/增加小数字数选择键
[t 5/4 ↴] : 小数字数舍入选择键
[M] : 记忆加载
[E] : 溢载错误
[SET %] : 设定比率/百分比
[TAX+] : 税后总额
[TAX-] : 税前总額
[TAX] : 税额
[TAX%] : 税率
[COST] : 成本
[SELL] : 销售額
[MARGIN] : 获利率

13

Bahasa Indonesia

KEISTIMEWAAN:
1. Berdaya dengan bateri dan matahari mesin hitungan.
2. 12-digit FEM cairan kristal pameran..
3. Aljabar mode.
4. Mengambang atau menetap angka persepuluhan operasi.
5. Auto-power-off berfunsi.
6. 2 keys roll-over berfunsi.
7. Pajak berhitungan.
8. Pokok / Jual / Laba berhitungan
9. 120 Fungsi pemeriksaan dan koreksi

KEY/SWITCH/DISPLAY LAMBANG PENGKENALAN:

[ON/AC] : Berdaya star/coret key
[CE/C] : Coret masuk key/Coret key
[M+] : Memory tambah key
[M-] : Memory kurang key
[MRC] : Memory kembali key / Coret key
[00] : Dobel nol key
[000] : Triple nol key
[√] : Akar kuadrat key
[AUTO REPLAY] : Display sekali lagi proses kalkulasi secara cepat.
[CHECK →] : Pemeriksaan langkah2 perhitungan satu persatu (a→b→c=d).
[CHECK ←] : Pemeriksaan langkah2 perhitungan satu persatu (a←b←c=d)
[CORRECT 00→0] : Koreksi/Shift-right key

14

[A 0 2 3 4 F] : Round-off / round-down / round-up switch
[t 5/4 ↴] : Titik sepuluhan setting switch
[M] : Memory diisi
[E] : Overflow-error
[SET %] : Set tarif/ Persen key
[TAX+] : Tambah pajak
[TAX-] : Tanpa Pajak
[TAX] : Pajak
[TAX%] : Tarif pajak
[COST] : Pokok
[SELL] : Jual
[MARGIN] : Persen laba

Polish

DANE TECHNICZNE I FUNKCJE OBLICZENIOWE:
1. Kalkulator biurkowy, zasilany energią słoneczną i bateriami
2. 12-cyfrowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny.
3. Działania algebraiczne.
4. Działania w trybie stało lub zmiennoprzecinkowym.
5. Funkcja automatycznego wyłączania zasilania.
6. 2 przyciski kierunkowe.
7. Obliczanie podatków.
8. Funkcja obliczania koszt/cena sprzedaży/marża.
9. 120 Funkcja sprawdzania I korekty

PRZYCISK/WYŁĄCZNIK/IDENTYFIKACJA SYMBOLI WYŚWIETLACZA:

[ON/AC] : Włączanie zasilania / Przycisk kasowania całego zapisu

15

[CE/C] : Kasowanie wprowadzonych danych/Kasowanie całkowite/
[M+] : Przycisk dodawania do pamięci
[M-] : Przycisk odejmowania od pamięci
[MRC] : Przycisk wyświetlania / kasowania pamięci
[00] : Przycisk wpisywania dwóch zer
[000] : Przycisk wpisywania trzech zer
[√] : Przycisk pierwiastka kwadratowego
[AUTO REPLAY] : Klawisz powtórzenia ostatniej operacji
[CHECK →] : Klawisz kontroli (a→b→c=d).
[CHECK ←] : Klawisz kontroli (a←b←c=d)
[CORRECT 00→0] : Klawisz korekty/Przycisk przesuwania w prawo.
[A 0 2 3 4 F] : Przełącznik zaokraglania/zaokraglania w dół/zaokraglania w górę
[t 5/4 ↴] : Przycisk ustawiania przecinka dziesiętnego
[M] : Znak załadowania pamięci
[E] : Błąd przepełnienia
[SET %] : Ustawianie wartości/Przycisk procentów
[TAX+] : Kwota z podatkiem
[TAX-] : Kwota bez Podatku
[TAX] : PODATEK
[TAX%] : Stawka podatkowa
[COST] : Kwota kosztów
[SELL] : Kwota sprzedaży
[MARGIN] : Procent zysku

Danish

INHOUD:

16

1. 12 ciffret bordregner.
2. Check & correct funktion der muliggor kontrol og andringer af de sidste 120 indtastninger.
3. Hurtig avance, kost-og salgspris beregning. (Cost-sell-margin)
4. Momstaste.
5. Selvjusterende eller fast komma placering.
6. Automatisk op- og nedrundning.
7. Solar og batteri drevet.
8. Automatisk slukning. (Power down)

TAST/KONTAKT/DISPLAY SYMBOLER FORKLARINGER:

[ON/AC] : Tænd/Slet alt
[CE/C] : Slet indtastede tal/Slettetast
[M+] : Vist tal lægges til i hukommelse
[M-] : Vist tal trækkes fra i hukommelse
[MRC] : Hent i hukommelse/slette-tast
[00] : Dobbelt nul
[000] : Tredobbelt 0
[√] : Kvadratrod
[AUTO REPLAY] : Repeter og vis hurtigt det regning process.
[CHECK →] : Skridt for skridt ifølge en matematisk operation tjek (a→b→c=d).
[CHECK ←] : Skridt for skridt ifølge en matematisk operation tjek (a←b←c=d)
[CORRECT 00→0] : Rettelse knap/Ryk til højre-tast.
[A 0 2 3 4 F] : Rund-af /rund-ned /rund-op omskifter
[t 5/4 ↴] : Decimalkomma, omskifter
[M] : Hukommelse gemt
[E] : Fejl Pladsmangel

17

[SET %] : Indstil rate/Procent-tast
[TAX+] : Beløb med skat
[TAX-] : Beløb uden skat
[TAX] : SKAT
[TAX%] : Skatteprocent
[COST] : Beløb for køb
[SELL] : Beløb for salg
[MARGIN] : Procent af difference

Русский

ОСОБЕННОСТИ:
1. Настольный калькулятор снабжен батареей и солнечным
2. 12-цифровое и ФЕМ жидкое кристаллическое проявление
3. Алгебраический модель.
4. Плавучая или постоянная десятичная операция
5. Авто-выключенная функция
6. 2 клавиша с переверaующой функцией
7. Налоговое вычисление
8. Вычисление стоимости/продажи/прибыли
9. 120 Просмотр для исправления

ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛАВИШ/ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ /СИМВОЛА ДИСПЛЕЯ

[ON/AC] : Включиты/очистить
[CE/C] : Очищающий клавиш
[M+] : Клавиш памятного плюса
[M-] : Клавиш памятного минуса
[MRC] : Клавиш воспоминания /очищения

18

[00] : Клавиш двойной нули
[000] : Клавиш тройной нули
[√] : Клавиш квадратной корня
[AUTO REPLAY] : Клавиша автоматического воспроизведения
[CHECK] : Клавиша проверка (a→b→c=d).
[CHECK] : Клавиша проверка (a←b←c=d)
[CORRECT 00→0] : Клавиша исправления/Клавиш перемещения.
A 0 2 3 4 F : Завершить / развернуть / сводка переключение
↹ 5/4 ↴ : Десятичное изменение

[M] : Память загружает
[E] : Избыток-ошибка
[SET] : установливать норму/ Клавиш процента
[TAX+] : Сумма с налогом
[TAX-] : Сумма без налогового
[TAX] : НАЛОГОМ
[TAX%] : Налоговая ставка
[COST] : Общая стоимость
[SELL] : Продажная сумма
[MARGIN] : Процент прибыли

Ελληνικά

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

1. Επιτραπέζια αριθμομηχανή τροφοδοτούμενη από μπαταρίες και φωτοστοιχείο.
2. 12-ψήφια οθόνη FEM υγρών κρυστάλλων.
3. Αλγεβρικός τρόπος λειτουργίας.
4. Λειτουργία με κινούμενη ή σταθερή τελεία δεκαδικών.
5. Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας.

6. Λειτουργία «roll-over» δυο πλήκτρων.
7. Υπολογισμός φόρου.
8. Υπολογισμός κόστους / τιμής πώλησης / κέρδους.
9. Λειτουργία ελέγχου 120 βημάτων & διόρθωσης

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ/ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ/ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΟΘΟΝΗΣ:

[ON/AC] : Έναρξη λειτουργία / διαγραφή όλων
[CE/C] : Πλήκτρο διαγραφής εισαγωγής / διαγραφής
[M+] : Πλήκτρο πρόσθεσης στην μνήμη
[M-] : Πλήκτρο αφαίρεσης από την μνήμη
[MRC] : Πλήκτρο επαναφάνισης / διαγραφής μνήμης
[00] : Πλήκτρο δυο μηδενικών
[000] : Πλήκτρο τριών μηδενικών
[√] : Πλήκτρο τετραγωνικής ρίζας
[AUTO REPLAY] : Αυτόματη επανάληψης
[CHECK →] : Έλεγχος βήμα προς βήμα (πρόοδος a→b→c=d)
[CHECK ←] : Έλεγχος βήμα προς βήμα (πρόοδος a←b←c=d)
[CORRECT 00→0] : Διόρθωση/μετακίνηση προς δεξιά
A 0 2 3 4 F : Διακόπτης στρογγυλοποίησης προς πάνω/κάτω
↹ 5/4 ↴ : Διακόπτης ορισμού τελείας δεκαδικών

[M] : Αποθηκευμένα δεδομένα στην μνήμη
[E] : Σφάλμα «υπερχείλισης» (overflow)
[SET] : Καθορισμός ποσοστού/Πλήκτρο ποσοστού
[TAX+] : Ποσό μαζί με φόρο
[TAX-] : Ποσό χωρίς φόρο
[TAX] : Φόρος
[TAX%] : Ποσοστό φόρου

útil para verificar cada passo do processo do cálculo e se houver alguma digitação de entrada por engano, pode ser corrigido. (******)
ii) Se o calculo tiver mais do que 120 passos, haverá uma indicação "120" piscando do lado esquerdo do mostrador. O calculo pode ser continuado, mas não sera armazenado na memória de revisão.

DIE NACHRICHTEN:

i) die Rechnereinheit kann die letzten 120-Rechenschenschritte speichern d.h. es ist sehr hilfreich in einem Rechenprozeß den Eingabebefehler festzustellen und ihn zu korrigieren. (******)
ii) Wenn der Rechenprozeß mehr als 120-Reihenschritte beträgt, wird an der linken LCD Seite ein Zeichen "120" sichtbar, der Rechenprozeß kann fortge-setzt werden, wird aber nicht weiter gespeichert.

Nota:

i) Il calcolatore puo memorizzare 120 passi di calcolo e verificare ogni processo di calcolo effettivamente e corregere gli eventuali errori di operazione. (******)
ii) Nel caso che siano Supperati 120 passi di calcolo, visualizzato "120" a sinstra L.C.D. Aquesto punt oil calcolo puo continuare ma il processo di calcolo superato non può essere memorizzato nella memoria "Sostituzione".

Let op:

i) Deze calculator kan 120 calculatiestappen onthouden. Het kan effectief elk calculatieproces nechecken, en eventuele fouten die gemaakt warden bij de intoetsing corrigeren. (******)
ii) Wanneer er meer dan 120 calculatiestappen zijn zullen de cijfers "120" op de linkerzijde van het L.C.D. scherm verschijnen. In deze situatie mag u wel voortgaan met calculeren, marr de delen van het calculatie-proces die buiten de limiet vallen zullen niet in het "substitutionele" geheugen bewaard kunnen worden.

注意

i) 本机能记忆 120 个计算步骤,可有效检查每一个计算过程,若有输入错误也可修正. (******)
ii) 如果超过 120 个计算步骤,会在 LCD 左边显示"120",这时可继续计算,但超出的计算过程不能储存在"替换"的记忆内

Perhatian:

i) Kalkulator ini sanggup mengingat 120 langkah kalkulasi, dan juga sanggup memeriksa setiap proses kalkulasi, dan jika ada kesalahan, juga sanggup mengoreksinya. (******)
ii) Jika langkah2 kalkulasi lebih banyak dari 120 langkah, maka akan kelihatan bilangan 120 disudut kiri LCD calculator. Dalam keadaan demikian anda boleh meneruskan kalkulasi anda, tetapi proses kalaulasi terlebih tidak dapat disimoan dalam memory.

Uwaga:

i) Urzyćownik kalkulatora ma mozliwosc sprawdzenia i ewentualnej poprawki do 120 operacji wstecz. (******)
ii) Fakt wykonania ponad 120 operacji jest sygnalizowany znakiem "120" pojawiajacym sie po lewej stronie wyświetlacza. Obliczenia nadal moga byc kontynuowane, jednak nie beda one zapisywane do pamieci kalkulatora.

OBS:

i) Maskinen kan huske 120 regningsskridter og effektivt tjekke hver enkel regningsproces. Skrivefejl kan rettes. (******)
ii) "120" vil blive vist til venstre for L.C.D. når der bliver over 120 regningsskridter. Regningen kan forsættes, men yderlig process kan ikke gemmes I den hukommelse af "Indsættelse"

Внимание:

i) Калькулятор имеет функцию просмотра до 120-ти введенных значений, что позволяет контролировать весь процесс вычислений и, в случае обнаружения неверно введенных значений, исправить их. (******)
ii) Если вы ввели более 120-ти значений, с левой стороны экрана появится цифра "120", Вы можете продолжать вводить значения, но они не будут храниться в памяти калькулятора.

Σημείωση:

i) Η συσκευή διαθέτει μνήμη επαναλήψης 120 βημάτων, που χρησιμεύει στον έλεγχο των βημάτων μιας πράξης και επιτρέπει την διόρθωση λανθασμένων καταχωρήσεων.
(******)
ii) Όταν μια πράξη ξεπερνά τα 120 βήματα, αριστερά στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη «120». Ο υπολογισμός μπορεί να συνεχιστεί, χωρίς όμως να αποθηκευτούν τα παραπέρα βήματα στην μνήμη επανάληψης.

[COST] : Τιμή κόστους
[SELL] : Τιμή πώλησης
[MARGIN] : Ποσοστό κέρδους

اللغة العربية

مميزات :

1- آلة حاسبة بطاقة شمسية وبطارية
2- شاشة سائل بلور فيم 12 رقما
3- موضة جبرية
4- عملية نقطة عشرية ثابتة أو متدلول
5- وظيفة لتطفيء الطاقة الكهربائية الاوتوماتيكية
6- وظيفة ادوار بمفتاحين
7- حاسب ضريبة
8- قيمة \ بيع \ حاسبة آلة حاسبة
9- 120 وظيفة للتعديل والتفتيش

مفتاح \ تفويض \ استعراقات رموز الشاشة

[ON/AC] : تشغيل الطاقة \ مفتاح الحذف الكلي
[CE/C] : حذف مفتاح الدخول\ مفتاح الحذف
[M+] : مفتاح لذاكرة الزائد
[M-] : مفتاح لذاكرة الناقص
[MRC] : مفتاح لذاكر الاسترلجع
[00] : مفتاح الصفر المزدوج
[000] : مفتاح الصفر الثلاثي
[√] : مفتاح جذر تربيع
[AUTO REPLAY] : اظهار عملية الحساب الشكل اري
[CHECK →] : تفتيش واحدا واحدا حسب عملية الحساب (a→b→c=d)
[CHECK ←] : تفتيش واحدا واحدا حسب عملية الحساب (a←b←c=d)
[CORRECT 00→0] : مفاح التعديل / مفتاح تبديل اليمين

A 0 2 3 4 F
↹ 5/4 ↴
:اغلق الفيش /اكبس الفيش الى اسفل /اكبس الفيش الى اعلى

:زر لتثبيت الفاصل بعد الاعداد
(M) : شحنت الذاكرة
(E) : خطأة الطفح
(SET) : نسبة الذكر/ مفتاح المئة
(TAX+) : مجموعة مع الضريبة
(TAX-) : مجموعة بدون الضريبة
(TAX) : ضريبة
(TAX%) : نسبة الضريبة
(COST) : مجموعة القيمة
(SELL) : مجموعة البيع
(MARGIN) : خصم من الربح)

Changing battery/Cambio de batería/Changer la pile/Trocando bateria/Auswechseln der batterien/Cambio delle batterie / Vervangen van de batteri/更换電池/Mengant bateri/Wymiana bateri/Skiftning af batterier/Замена батареи/ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ/تغيير البطارية

This unit runs by 1 LR44 battery and solar cell battery will sustain long life. If the display grows dim, the battery need to be replaced. Remove from the lower cabinet. Replace old battery and insert new battery in the indicated polarity.
Esta unidad opera con 1 batería LR44 y la batería de célula solar mantendrá la larga duración. Si la pantalla se opaca, es necesario cambiar la batería. Remueva la tapa del compartimiento de batería del compartimiento inferior. Reemplace la batería vieja por una nueva insertándola de acuerdo a la polaridad.
Cet appareil est alimenté par 1 pile LR44 et une batterie solaire fournira une alimentation prolongée. Si l'affichage devient pâle, la pile doit d'être remplacée. Retirez le couvercle de pile du compartiment inférieur. Remplacez la pile usagée et insérez une pile neuve en respectant la polarité indiquée.
A calculadora processada pela bateria 1 LR44 e bateria célula solar podem durar bastante. Se o exibidor estiver se tornando menos nítido, é preciso uma substituição da bateria. Remova a tampa da bateria pelo cabinete de baixo. Substituir a bateria velha pela

nova seguindo a polaridade indicada.
Dieser Taschenrechner wird mit einer LR44-Batterie und einer Solarbatterie für eine längere Betriebslebensdauer betrieben. Bei einer schwachen Anzeige im Display muß die Batterie ausgewechselt werden. Dazu entfernen Sie den Deckel des Batteriegehäuses auf der Unterseite. Nehmen Sie die verbrauchte Batterie heraus und setzen Sie die neue Batterie unter Beachtung der Polungen ein.
L'unità, funzionante con 1 batteria LR44 e a fotocellule, ha una durata di vita molto prolungata. Se lo schermo diventa poco visibile, la batteria va sostituita. Togliere il coperchio della batteria dall'alloggio in basso. Sostituire la batteria vecchia ed inserire la nuova batteria secondo la polarità indicata.
Dit apparaat werkt op 1 LR44 batterij of zonne-energie en heeft een lange levensduur. Indien het beeldscherm gedempt raakt moet de batterij vervangen worden. Haal het dekseltje van het valcje. Verwijder de oude batterij en plaats een nieuwe batterij met de polen in aangegeven richting.
此型号必须使用一个按钮式电池 LR44，这样太阳能电池才能持久使用。如果画面变得暗淡，表示应该更换电池。打开下方机壳盖，取下旧电池并且依正负极方向放入新电池
Unii ini didaya 1 LR44 bateri dan matahari sell bateri akan didukung lebih panjang.Kalau pameran menjadi suram. Bateri harus dipasang lagi. Buka bateri penutup dari bawah kabinet. Ambil bateri teburak dan pasang bateri terburu dengan indikasi kutub.
Kalkulator jest zasilany jedną baterią LR44 oraz baterią słoneczną, która zapewniają razem bardzo długi okres podtrzymywania zasilania. Jeżeli wyświetlacz przygasa (traci kontrast), należy wymienić baterię. W tym celu należy zdjąć pokrywę z dolnej części obudowy. Wyjąć starą baterię i wstawić nową – zgodnie z zaznaczoną biegunowością.
Denne enhed kører på 1 LR44 batteri og solcelle-batteri, og vil flangere lang tid. Hvis displayet bliver sløret, trænger batteriet til at blive skiftet. Fjern låget fra det nederste batterirum. Tag det gamle batteri ud og indsæt et nyt korrekt i forhold til polariteten.
Этот снабжен батареей LR44 и солнечным выдержит длинную жизнь. Если дисплей становится тусклым, батарея должна быть заменена. Удалите покрытие батареи от нижного кабинета. Замените старую батарею, и вставьте новую батарею в указанную полярность.
Η συσκευή λειτουργεί με μια μπαταρία 1 LR44 και το φωτοστοιχείο θα βοηθήσει στην μακρόχρονη διατήρησή της. Αν η οθόνη αρχίζει να σκοτεινιάζει, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στο κάτω μέρος του κελύφους. Βγάλτε την παλιά μπαταρία και τοποθετήστε καινούρια σύμφωνα με την ενεργοποίηση ένδειξη πολικότητας.
يستعمل هذا الجهاز بالطارية ال ار LR44 و البطارية الشمسية التي تحتمل بعمر طويل.

لو تكون الشاشة ضنيل فلا بد ان تستبدل البطارية. تفك غطاء البطارية من اسفل الصندوق. تستبدل البطارية القديمة وتدخل البطارية الجديدة في القطبية المبينة.

Operation examples/Ejemplo de funciones/Exemples d´opérations /Exemplos de operação/Rechenbeispiele/esampio di operazione/ Voorbeelden van bedizening bij gebruik/操作示范说明/Contoh cara pakai/Przykłady dzialan/Betjening eksempler/Примечание/ Οδηγίες Παράδειγμα/اللغة العربية

Note:
i) The unit has a 120-step replay memory capacity which is useful to check process of the calculation,and if there is a mis-input found,it can be corrected. (******)
ii) If the calculation becomes more than 120 steps, it is indicated in display by flashing "120" on the left side of LCD. Further calculation can be continued but not stored in replay memory.

Nota:
i) La unidad posee una memoria capaz de reproducer las ultimas 120 operaciones efectuadas, lo que permite revisar cada uno de los ultimos 120 calculos efectuados. De haberse cometido un error, este puede ser corregido. (******)
ii) Si el proceso de calculo es de mas de 120 pasos, entonces el "120" titilara a la izquierda de la pantalla. Se podrá continuar realizando calculos, pero estos no seran almacenados en la memoria que los reproduce para poder revisarlos.

Note:
i) Ce produit possède une capacité de stockage de 120 niveaux de calculs en mémoire et de re-lecture, ce qui est très utile pour verifier chaque étape du calcul et, si une erreur est troubée, elle peut être corrigée. (******)
ii) Si la chaine de calcul dépasse 120 opérations, cela sera indiqué sur l´écran par un 120 clignotant sur la partie gauche de l´afficheur. D´autres opérations peuvent être effectuées mais ne seront pas stockées dans la function "Rappel de Mémoire".

Notà:
i) A unidade possur capacidade de memória para 120 passos de revisão, muito

الانتباه :
i) يمكن للحاسب ان يذكر 120 خطوة حساب , وتفتيش كل عملية حساب , ويمكن ان . يصحح الخطاء في الادخال (******)
ii) سوف يظهر "120" في يمين LCD اذا تجاوزة الخطوة 120, يمكن ان يحسب في هذا الوقت ,ولكن لايخزن العملية المتجاوزة في ذاكرة " التبديل "

1.Check & Correct/Revisión y corrección/Vérification et correction/ Função de checagem e correção/Check und Correctfunktion/ Funzione di verifica e correzione/Functie nakijken en correctie/检查&修改功能/Fungsi pemeriksaan dan koreksi/Funkcja sprawdzania I korekty/ Funktioner for at tjekke og rette/Просмотр для исправления/ βημάτων & διόρθωσης/وظيفة التعديل والتفتيش

******:Mis-input/Entrada correcta/Erreur de saise/Erro de entrada/Falsch -input/Errore di operazione/Foutieve intoetsing/错误输入/Input salah/Blędny wpis/Skrivefejl/Неверный ввод данныхΛανθασμένη καταχώρηση/ الادخال المخطئ

Example	KEY Operation	Display
Ejemplo	Operación de Tecla	Pantalla
Exemple	Utilisation des touches	Affichage
Exemplo	Operação da TECLA	Exibidor
Beispiel	Tasten	Anzeige
Esempio	Funzione TASTO	Schermo
Voorbeeld	Toetsen gebruik	Weergaven
范例	按键顺序	屏幕显示
Contonya	KEY Operasi	Pameran
Przykład	PRZYCISK(I)--działanie	Wyświetlenie
Eksempel	TAST funktion	Display
Пример	Операция КЛАВИША	Дисплей
Παράδειγμα	Πλήκτρα	Ένδειξη οθόνης
مثلا	مفاح العملية	شاشة

(100+200-50)x3 =750	A 0 2 3 4 F ↹ 5/4 ↴ [x] 3 [=]	[CHECK ←] 01 REP 100.	
	100 [+] 200[+] 50 ****** 1'350.	[CHECK →] 02 REP + 300.	
		[CORRECT 00→0] 02 GRT + 300.	
		200 02 GRT + 200.	
		[CORRECT 00→0] 02 REP + 200.	
		[CHECK ←] 03 REP + 50.	
		[CORRECT 00→0] 03 GRT + 50.	
		- 03 GRT - 50.	
		[CORRECT 00→0] 03 REP - 50.	
		[CHECK →] 04 REP × 3.	
		[CHECK ←] 05 REP - 750.	
		[AUTO REPLAY] 01 REP 100.	
		02 REP + 200.	
		03 REP - 50.	
		04 REP × 3.	

			5 REP = 750.
		[ON/AC]	0.
10x3+5x2=40	10 [x] 3 [M+]	03 M M+	30.
	5 [x] 22 [M+] ******	06 M M+	110.
	[MRC]	07 M MR	140.
	[CHECK ←] [CHECK →] [CHECK →] [CHECK ←] [CHECK →]		
		05 M x	REP 22.
	[CORRECT 00→0]	05 M x	GRT 22.
	2	05 M x	GRT 2.
	[CORRECT 00→0]	05 M x	REP 2.
	[AUTO REPLAY]	07 M MR	REP 40.
	[ON/AC]		0.

Correction and overflow/Corrección y sobrecapacidad de error /Correction et dépassement/Ccorreção e erro de excesso/ Korrektur und überlauf/Correzione e overflow/Correctie en overvloeien/改正与溢载/Pembetulan dan overflow/Korygowanie błędu i przepełnienie/Korrektion og pladsmangel/Исправление и избыток/ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ/تصحيح وطفح

1. Correction/Corrección/Correction/Correção/Korrektur/Correzion Correctie/改正/Pembetulan/Korygowanie/Korektion/Исправление/ Διόρθωση/تصحيح

Example	Mode selection	KEY Operation	Display
Ejemplo	Modo de selección	Operación de Tecla	Pantalla
Exemple	Sélection du mode	Utilisation des touches	Affichage
Exemplo	Módulo de eleção	Operação da TECLA	Exibidor
Beispiel	Modusauswahl	Tasten	Anzeige
Esempio	Selezione modo	Funzione TASTO	Schermo
Voorbeeld	Selectie stand	Toetsen gebruik	Weergaven
范例	选择模式	按键顺序	屏幕显示
Contonya	Mode Pilehan	KEY Operasi	Pameran
Przykład	Wybór trybu	PRZYCISK(I)--działanie	Wyświetlenie
Eksempel	Valg af indstilling	TAST funktion	Display
Пример	Выбор модеяя	Операция КЛАВИША	Дисплей
Παράδειγμα	Επιλογή λειτουργίας	Πλήκτρα	Ένδειξη οθόνης
مثلا	موضة الاختيار	مفاح العملية	شاشة
2x3=6	A 0 2 3 4 F ↹	2 [x] 2 [CE/C] 3 [=]	6.
7x9=63		7 [÷] [x] 9 [=]	63.

2. Overflow/Sobrecapacidad de error/Dépassement/Erro de excesso/ Überlauf/Overflow/Overvloeie/溢载/Overflow/Przepełnienie/ Pladsmangel/Избыток/Υπερχείλιση/طفح

123456789012 x10000= 1'234.56789012	A 0 2 3 4 F ↹	123456789012 [x] 10000 [=] [CE/C] [CE/C] 9 [÷] 0 [=] [CE/C]
		123'456'789'012. =E 1'234.56789012 C 0. =-E 0. C 0.
9÷0		

Calculation examples/Ejemplos de cálculos/Exemples de calculs /Exemplos de cálculo/Beispiele für die berechnung/Esempi di calcoll/Reken voorbeelden/运算范例/Berhitungcontonya

/Przykłady obliczeń/Beregnings-eksempler/Примеры вычисления/ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ /امثل الحساب

1.Addition Subtraction/Adición y Substracción/Addition Soustraction/soma e subtração/Addieren und subtrahieren/Addizione e sottrazione/Optellen Aftrekken/加减/Menambahan Dan Mengurangan/Dodawanie i odejmowanie/Addition Subtraktion /Дополнительное вычитание/Πρόσθεση και αφαίρεση/طرح اضافة

6+4+7.5=17.5	A 0 2 3 4 F ↹ 5/4 ↴	6 [+] 4 [+] 7.5 [=]	"GT 17.50
3-6.4=-7		3 [-] 6 [-] 4 [=]	"GT -7.00

2.Multiplication and Division/Multiplicación y División/ Multiplication et Division/Multiplicação e Divisão/Multiplizieren Und Dividieren/Moltiplicazione e divisione/Vermenigvuldigen en Delen/乘除/Mengalian dan membagian/Mnożenie i dzielenie/ Multiplikation og division/Умножение и Деление/ Πολλαπλασιασμός και διαίρεση/الضرب الحسابي و التقسيم

5x3÷0.2=75	A 0 2 3 4 F ↹ 5/4 ↴	5 [x] 3 [÷] 0.2 [=]	"GT 75.00
8÷4x3.7+9=16.4		8 [÷] 4 [x] 3.7 [+] 9 [=]	"GT 16.40

3.Add-Mode/Modo Sumar/Mode Ajout/Módulo de Adicionar/ Modus zum Addieren/Modo aggiunta/Toevoeg stand/" 加但" 模式（译注：此模式自动为全部的数值加入小数点）/Tambah – Mode/Tryb dopisywania *(np. dodawania odsetek)*/ Additions-Indstilling/Добавление-Модель/Λειτουργία πολλαπλής πρόσθεσης /موضة الزائد

$14.90+$0.35-$1.45+$12.05 =$25.85	A 0 2 3 4 F ↹ 5/4 ↴	1490 [+]35 [-] 145 [+] 1205 [=]	"GT 25.85

4.Constant/Constante/Constant/Constante/Konstante/Costante/Constant/常数/Konstan/Stała/Konstant/Постоянный/Χρήση σταθερής /ثابت

2+3=5	A 0 2 3 4 F ↹ 5/4 ↴	2 [+] 3 [=]	"GT 5.
4+3=7		4 [=]	"GT 7.
1-2=-1		1 [-] 2 [=]	"GT -1.
2-2=0		2 [=]	"GT 0.
3x4=12		3 [x] 4 [=]	"GT 12.
3x6=18		6 [=]	"GT 18.
8÷4=2		8 [÷] 4 [=]	"GT 2.
7÷4=1.75		7 [=]	"GT 1.75.

5.Percentage/Porcentaje/Pourcentage/Porcentagem/Prozentsatz/Percentuale/Percentage/百分比/Persen/Procent/Procent/Процент/Ποσοστό /الخصم

300x27%=81	A 0 2 3 4 F ↹ 5/4 ↴	300 [x] 27 [%]	%GT 81.
11.2/56x100%=20%		11.2 [÷] 56 [%]	%GT 20.
300+(300x40%)=420		300 [+] 40 [%]	%GT 420.
300-(300x40%)=180		300 [-] 40 [%]	%GT 180.
1400x12%=168		1400 [x] 12 [%]	%GT 168.
1400x15%=210		15 [%]	%GT 210.

6.Power & Reciprocal/Potencia e inversa /Puissance & Réciproque /Força e Reciprocidade /Leistung & Reziproke/Power& Reciproco /Machtsverheffen & Omkeren/乘幂与倒数/Berdaya dan Timbal

balik/Potęga i odwrotność/Strøm & Tilbagestrømning/Включение и обратное/Εκθέτης & αντιστροφή /طاقة و مقابل

$4 =625	A 0 2 3 4 F ↹ 5/4 ↴	5 [x] [=] [=] [=]	"GT 625.00
1/2=0.5		2 [÷] [=]	"GT 0.50
1/(2x3+2)=0.12		2 [x] 3 [+] 2 [÷] [=]	"GT 0.12

7.Memory calculation/Cálculo con memoria/Calcul de mémoire/ Cálculo da Memória/Speicherberechnung/Calcolo della memoria/ Geheugen berekening/记忆运算/Memory berhitungan/Obliczanie z udziałem pamięci/Beregning af hukommelse/Вычисление памятью /Πράξεις μνήμης/ذاكرة الحساب

9 8 —— - —— =-1.38 7 3	A 0 2 3 4 F ↹ 5/4 ↴	9 [÷] 7 [M+]	M M+ 1.28
		8 [÷] 3 [M-]	M M- 2.66
		[MRC]	M MR -1.38
		[MRC]	M MC -1.38

8. TAX calculation/Cálculo de impuesto/Calcul des TAXES/ Cálculo de TAXA/Berechnung der Steuer/Calcolo delleIMPOSTE/ Belasting berekening/税赋计算/Pajak berhitungan/Obliczanie PODATKU/SKATTE beregning/ΝΑΛΟΓΟΒΟΕ вычисление/ Υπολογισμός φόρου/حساب الضريبة

Setting 8% rate	A 0 2 3 4 F ↹ 5/4 ↴	[ON/AC]	0.
		[SET](PUSH FOR 3"SEC)	0.
		[8] [SET]	TAX% 8.
Cost is $120 with 8% Tax		[ON/AC]	0.
		120	120.
Tax		[TAX+]	TAX+ 129.6
		[TAX+]	TAX 9.6
Cost is $129.6 Reduce 8% Tax		[ON/AC]	0.
		129.6	129.6
Tax		[TAX-]	TAX- 120.
		[TAX-]	TAX 9.6
Check tax rate		[ON/AC]	0.
		[SET](PUSH FOR 3"SEC)	TAX% 8.

9.COST/SELL/MARGIN Calculation/Cálculo de COSTO/VENTA/ MARGEN/ Calcul de COÛT/VENTE/MARGE/Cálculo do CUSTO /VENDA/MARGEM/Berechnung der KOSTEN/des VERKAUFS/ der GEWINNSPANNE/Calcolo di SPESA/VENDITA/PROFITTO/ PRIJS/VERKOOP/WINSTMARGE Berekenir/成本/销售额 /获利率运算/Pokok/Jual/Laba berhitungan/Obliczanie zależności Koszt /Cena sprzedaży /Marża/Beregning af KØB/SALG/ DIFFERENCE/Вычисление стоимости/продажи/прибыли/ Υπολογισμός ΚΟΣΤΟΥΣ / ΤΙΜΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ / ΚΕΡΔΟΥΣ القيمة \ البيع \ حاشية الحساب/

Cost is $1850 margin is 30% sell=?	A 0 2 3 4 F ↹ 5/4 ↴	[ON/AC]	0.
		1850 [COST]	COST CT 1850.
		30 [%] [MARGIN]	SELL S= 2642.86
Cost is $2000 Sell is $2800 Margin=?%		[ON/AC]	0.
		2000 [COST]	COST CT 2000.
		2800 [SELL]	MARGIN M= 28.57
Sell is $1850 Margin is 20% Cost=?		[ON/AC]	0.
		1850 [SELL]	SELL SL 1850
		20 [%] [MARGIN]	COST C= 1480.00.

67-CT612VII-06A